Scan the QR code or go to euphones.vtech.com/support for support information
Scannen Sie den QR code oder klicken Sie auf euphones.vtech.com/support ,um weitere Informationen zu erhalten
Scannez le code QR ou allez sur la page euphones.vtech.com/support pour obtenir des informations de support
Escanee el código QR o vaya a euphones.vtech.com/support para obtener información de soporte
Scansionare il codice QR o andare su euphones.vtech.com/support per informazioni di supporto
Σκανάρετε τον κωδικό QR ή επισκεφθείτε τη σελίδα euphones.vtech.com/support για περισσότερες πληροφορίες
Zeskanuj kod QR lub przejdź do strony euphones.vtech.com/support, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej
Szkennelje be a QR-kódot vagy nézze meg az euphones.vtech.com/support oldalon a támogatási információkat
Pro informace o podpoře naskenujte QR kód nebo přejděte na stránku euphones.vtech.com/support
Naskenujte QR kód, alebo prejdite na euphones.vtech.com/support, kde získate podporné informácie

CS2000 CS2001 CS2002 CS2003

EN	Quick start guide
DE	Schnellstartanleitung
FR	Guide de démarrage rapide
ES	Guía de inicio rápido
IT	Guida Rapida
GR	Οδηγός γρήγορης έναρξης λειτουργίας

PL	Skrócona instrukcja obsługi
HU	Rövid útmutató
CZ	Stručný průvodce spuštěním
SK	Sprievodca rýchlym spustením

Connect the base/ charger | Schließen Sie die Basisstation an/ ladegerät



CS2001 1 charger | ladegerät

CS2002 2 chargers | ladegeräte

CS2003 3 chargers | ladegeräte

Install the battery | Einlegen der Batterie



Charge the battery | Laden Sie die Batterie auf

Place the handset in the telephone base to charge.
Initial charging time: 16 hours

Setzen Sie zur Aufladung das Mobilteil in die Basisstation ein.
Anfängliche Aufladungsdauer: 16 Stunden



Relier la base/ chargeur | Conectar la base/ cargador | Collegare la base/ caricatore



CS2001 1 chargeur | cargador | caricatore

CS2002 2 chargeurs | cargadores | caricatori

CS2003 3 chargeurs | cargadores | caricatori

Installer les pile | Instalar la batería | Montare la batteria



Charger les pile | Cargar la batería | Ricarica della batteria

Placer le combiné sur la base du téléphone pour le chargement.
Durée de charge initiale:
16 heures

Coloque el terminal en la base del teléfono para cargarlo.
Tiempo de la primera carga:
16 horas

Collocare il ricevitore nella base del telefono per caricarlo.
Tempo della prima carica:
16 ore



Technical Specifications | Technische Angaben | Spécifications techniques | Especificaciones técnicas | Specificazioni tecniche

Frequency control Fréquencemètre	Crystal controlled PLL synthesizer PLL contrôlé par cristal
Transmit frequency Fréquence d'émission Frequenza di trasmissione	1.88 GHz to 1.9GHz
RF power Puissance RF Potencia de RF	<250mW
Channels Canaux	10
Nominal effective range Portée effective Raggio d'azione nominale	Actual operating range may vary according to environment conditions at the time of use.	Die tatsächliche Reichweite kann von den jeweiligen Umweltbedingungen zum Nutzungszeitpunkt abhängen.	La plage de fonctionnement réelle peut varier en fonction des conditions environnementales au moment de l'utilisation.	El alcance real puede variar según las condiciones del entorno en el momento de su uso.	Il raggio d'azione nominale effettiva può variare in base alle condizioni ambientali al momento dell'uso.
Handset Batterie Batterij NI-MH AAA 400mAh 2.4VDC	Mobilteil	Combiné	Terminal	Ricevitore: Batterie	Batterie	Batería	Batteria: Yi Yang Corun Battery Co., Ltd.
Power requirement Stromversorgung Alimentation Alimentazione	Base / Chargeur / Basisstation / Ladegerät / Base / Cargueur / Base / Cargador / Base / Caricatore: Adaptateur Adapter Adattatore Convertisseur Convertor Adattatore: Ausgangsleistung Salida Uscita Uscita: AOHAI: A338-0600045W-EU1 Input 100-240V AC 50/60Hz 0.35A Output 6VDC 0.45A 2.7W (EU plug).
	Base / Chargeur / Basisstation / Ladegerät / Base / Cargueur / Base / Cargador / Base / Caricatore: Adaptateur Adapter Adattatore Convertisseur Convertor Adattatore: VTPL: VT05EEU06045 AOHAI: A338-0600045W-EU1 Input 100-240V AC 50/60Hz 0.35A Output 6VDC 0.45A 2.7W (EU plug).
	Base / Chargeur / Basisstation / Ladegerät / Base / Cargueur / Base / Cargador / Base / Caricatore: Adaptateur Adapter Adattatore Convertisseur Convertor Adattatore: VTPL: VT05EUK06045 AOHAI: A338-0600045W-UK1 Input 100-240V AC 50/60Hz 0.35A Output 6VDC 0.45A 2.7W (UK plug).
Power consumption Stromverbrauch Consommation électrique Consumo elettrico	Operating condition	Betriebsbedingung	Condition de fonctionnement	Estado operativo	In condizione di funzionamento
	Off mode	Aus-Zustand	En mode Arrêt	Modo apagado	In modalità spento: 0.6W / 0.6W
Network standby mode Netzwerk Standby-Modus En mode veille Modo de espera en la red In modalità di standby di rete: 1W	Ασύρματη αναμονή δικτύου	Vezeték nélküli készenléti mód	Síťový pohotovostní režim	Pohotovostný režim: 1W
	Κατανάλωση ρεύματος	Áramfelvétel	Spotřeba energie	Spotreba energie	Sprievodca rýchlym spustením

vtech®

A member of the VTECH GROUP OF COMPANIES.
Specifications are subject to change without notice.
©2022 VTech Telecommunications Ltd.
All rights reserved. 09.22/ CS2000-CS2001-CS2002-CS2003_QSG_V1.0

VTech Telecommunications, Ltd.

EN

Important safety instructions

When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury, including the following:
1. Read and understand all instructions.
2. Follow all warnings and instructions marked on the product.
3. Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
4. Do not use this product near water (for example, near a bath tub, kitchen sink, swimming pool).
5. Do not expose the telephone to direct sunlight or extreme cold environment. Do not put the telephone close to heating sources such as radiators, cookers, etc.
6. Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in the risk of fire or electric shock.
7. Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to VTech/distributor under the following conditions:
When the power supply cord or plug is damaged or frayed.
If the product does not operate normally by following the operating instructions.
If the product has been dropped and the cabinet has been damaged.
If the product exhibits a distinct change in performance.
8. Avoid using a telephone (other than a cordless type) during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
9. Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.
10. Use only the supplied NiMH (Nickel Metal Hydride) batteries! The operation periods for the handsets are only applicable with the default battery capacities.
11. The use of other battery types or non-rechargeable batteries/primary cells can be dangerous. These may cause interference and/or unit damages. The manufacturer will not be held liable for damage arising from such non-compliance.
12. Do not use third party charging bays. The batteries may be damaged.
13. Please note the correct polarity while inserting the batteries.
14. Battery should not be exposed to excessive heat such as bright sunshine or fire and immersed in water.
15. ⚠ 📖 Use only adaptors and battery listed below; Use only the provided external power supply: VTech Telecommunications Limited. Model: VT05EEU06045 | VT05EUK06045. Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd. Model: A318-060045W-EU1 | A318-060045W-UK1. Use only the supplied batteries: Yi Yang CORUN battery CO.LTD. Model: Ni-MH AAA 400mAh 2.4VDC.

Disposal of Old Equipment and Batteries (WEEE)
Only for European Union and countries with recycling systems
These symbols (a, b) on the products, packaging, and/or accompanying documents mean that used electrical and electronic products and batteries must not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling of old products and batteries, please take them to applicable collection points in accordance with your national legislation.
By disposing of them correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment.
For more information about collection and recycling, please contact your local municipality. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

Product disposal instructions for business users
If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.
Information on Disposal in other countries outside the European Union
These symbols (a, b) are only valid in the European Union. If you wish to discard these items, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.
Note for the battery symbol
This symbol (b) might be used in combination with a chemical symbol. In this case it complies with the requirement set by the Directive for the chemical involved.
Recycle your device (WEEE directive 2012/19/EU)
The WEEE logo appears on the product to indicate that this product must not be disposed off or dumped with your other household wastes. You are liable to dispose of all your electronic or electrical waste equipment by relocating over to the specified collection point for recycling of such hazardous waste.

Approval and conformity

This product is intended for use within Europe and the UK. This equipment complies with the essential requirements to EU's Radio Equipment Directive (2014/53/EU) and the UK's Radio Regulations 2017 on radio systems and telecommunication equipment.
VTech Telecommunication Ltd. hereby declares that this telephone CS2000-2001-2002-2003 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU's Radio Equipment Directive (2014/53/EU) and the UK's Radio Equipment Regulations 2017.

The declaration of conformity may be viewed at https://www.vtech.com/rtte-directive.

The CE symbol confirms the conformity of the telephone and the above directive.

Importer: Snom Technology GmbH.
Wittestraße 30G, 13509, Berlin, Germany.
Manufacturer: VTech Telecommunications Ltd.
23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.

Product Warranty

Thank you for purchasing this cordless phone from VTech.
1. The product is covered by a two year warranty from the date of purchase (date from which the warranty period starts), against any defects in materials or workmanship
2. The product may be returned to the place of purchase.
3. During the limited warranty period, VTech's authorized service representative will examine the product and if it is found to be defective due to faulty materials or workmanship, will replace the product at their discretion
4. If the product covered by this warranty is damaged due to misuse, modification or unauthorized repair, or because of faulty batteries, battery discharge or incorrect electrical connections, then this warranty becomes void.
5. This warranty is personal to the original purchaser and is not transferable.
6. Breakages to the LCD screen are not covered by the warranty.

Please retain your original sales receipt as proof of purchase.
To obtain warranty service, please visit our website at https://euphones.vtech.com.

Settings

Set language
⌂/OK → ▲/▼ → **HS SETTINGS** → ⌂/OK → ▲/▼ → **LANGUAGE** → ⌂/OK → ▲/▼ → **ENGLISH** → ⌂/OK

Set date or time format
⌂/OK → ▲/▼ → **HS SETTINGS** → ⌂/OK → ▲/▼ → **DATE & TIME** → ⌂/OK → ▲/▼ → **DATE FORMAT** → ⌂/OK → ▲/▼ → **DD-MM-YY / MM-DD-YY** → ⌂/OK → ▲/▼ → **TIME FORMAT** → ⌂/OK → ▲/▼ → **12 HR / 24 HR** → ⌂/OK

Set date & time
⌂/OK → ▲/▼ → **HS SETTINGS** → ⌂/OK → ▲/▼ → **DATE & TIME** → ⌂/OK → ▲/▼ → **SET DATE** → ⌂/OK → Enter the date → ⌂/OK → ▲/▼ → **SET TIME** → Enter the time → ⌂/OK

Ringer - external/internal calls
⌂/OK → ▲/▼ → **HS SETTINGS** → ⌂/OK → ▲/▼ → **RING SETUP** → ⌂/OK → ▲/▼ → **EXT, RING/ INT, RING** → ⌂/OK → ▲/▼ to select melody → ⌂/OK

Ringer - volume
⌂/OK → ▲/▼ → **HS SETTINGS** → ⌂/OK → ▲/▼ → **RING SETUP** → ⌂/OK → ▲/▼ → **RING VOLUME** → ⌂/OK → ▲/▼ to select volume → ⌂/OK

Tone - set tones on/off
⌂/OK → ▲/▼ → **HS SETTINGS** → ⌂/OK → ▲/▼ → **TONE SETUP** → ⌂/OK → ▲/▼ → **KEY TONE/ BATTERY TONE/ OUT OF RANGE** → ⌂/OK → ▲/▼ → **ON/OFF** → ⌂/OK

Alarm - set alarm time and activation
⌂/OK → ▲/▼ → **HS SETTINGS** → ⌂/OK → ▲/▼ → **ALARM** → ⌂/OK → ▲/▼ → **ON** → ⌂/OK → Enter alarm time in 24 hr format → ⌂/OK → Display **SNOOZE** → ⌂/OK → ▲/▼ → **ON/OFF** → ⌂/OK

Set the auto answer
⌂/OK → ▲/▼ → **HS SETTINGS** → ⌂/OK → ▲/▼ → **AUTO ANSWER** → ⌂/OK → ▲/▼ → **ON/OFF** → ⌂/OK

Phonebook

Store a number entry
⌂/OK → ▲/▼ → **PHONEBOOK** → ⌂/OK → **ALL CONTACTS** → ⌂/OK → ⌂/OK → **ADD** → ⌂/OK → **NAME** → ⌂/OK → enter name → ⌂/OK → **NUMBER** → ⌂/OK → enter phone number → ⌂/OK → **MELODY 1** → ▲/▼ to select melody → ⌂/OK

Call list ▲ | Redial list | Phonebook | Call Blocker

Nuisance and Unwanted Call Blocker

Add a number to black list
⌂/OK → ▲/▼ → **CALL BLOCKER** → ⌂/OK → **BLACK LIST** → ⌂/OK → ⌂/OK → **ADD** → ⌂/OK → **NAME** → ⌂/OK → enter name → ⌂/OK → **NUMBER** → ⌂/OK → enter phone number → ⌂/OK

Block unknown calls
⌂/OK → ▲/▼ → **CALL BLOCKER** → ⌂/OK → ▲/▼ → **SETTINGS** → ⌂/OK → ▲/▼ → **CALL TYPE** → ⌂/OK → ▲/▼ → **UNAVAILABLE** → ⌂/OK → **ON/OFF** → ⌂/OK

DE

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei Nutzung Ihres Telefons sollten Sie immer grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen einhalten, um die Gefahr von Feuer, elektrischem Schock und Verletzungen gering zu halten. Dazu gehören:
1. Lesen Sie alle Hinweise und stellen Sie sicher, dass Sie diese verstehen.
2. Befolgen Sie alle Warnhinweise und Anleitungen für den Artikel.
3. Ziehen Sie vor einer Reinigung des Gerätes den Wandstecker heraus. Benutzen Sie zum Reinigen keine Flüssigkeiten oder Aerosole. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
4. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens oder eines Schwimmbeckens).
5. Schützen Sie das Telefon vor direkter Sonneneinstrahlung oder extrem niedrigen Temperaturen. Stellen Sie das Telefon nicht in die Nähe von Wärmequellen wie Heizkörper, Herde o.ä.
6. Überlasten Sie Wandsteckdosen und Verlängerungskabel nicht, da dies zu Feuer oder Stromschlag führen kann.
7. Trennen Sie das Gerät in folgenden Situationen von der Wandsteckdose und lassen Sie es von einem VTech-Händler warten:
Das Stromkabel oder der Stecker sind beschädigt oder durchgescheuert.
Das Gerät funktioniert nicht gemäß der Bedienungsanleitung.
Das Gerät fiel hin und das Gehäuse ist beschädigt.
Das Gerät zeigt eine deutliche Leistungsveränderung.
8. Vermeiden Sie die Nutzung eines Telefons (mit Ausnahme von schnurlosen Modellen) bei Gewitter. Es existiert eventuell ein geringes Risiko von Elektroschock durch Blitzschlag.
9. Benutzen Sie das Telefon zur Meldung eines Gaslecks nicht in der Nähe des Gasaustritts.
10. Verwenden Sie nur die mitgelieferten NiMH (Nickel-Metallhydrid) -Batterien. Die Betriebszeiten der Mobilteile beziehen sich nur auf die Batteriekapazität der Werkseinstellung.
11. Die Verwendung von anderen Batterien oder nicht aufladbaren Batterien/Einwegbatterien kann gefährlich sein. Diese können Störungen und/oder Beschädigungen am Gerät verursachen. Der Hersteller ist für Schäden aufgrund derartiger Zuwiderhandlungen nicht haftbar.
12. Benutzen Sie keine Ladebuchten von Dritten. Dies kann zu Schäden bei den Batterien führen.
13. Bitte achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung.
14. Die Batterien dürfen nicht extremer Wärme wie direktem Sonnenlicht oder Feuer ausgesetzt und nicht in Wasser getaucht werden.
15. ⚠ 📖 Nutzen Sie nur die Adapter und Batterie wie unten angeführt; nutzen Sie nur die vorgesehene externe Stromquelle: VTech Telecommunications Limited. Modell: VT05EEU06045 | VT05EUK06045. Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd. Modell: A318-060045W-EU1 | A318-060045W-UK1. Nutzen Sie nur die mitgelieferten Batterien: Yi Yang CORUN battery CO.LTD. Modell: Ni-MH AAA 400 mAh 2,4 V DC (Gleichstrom).

Entsorgung von Altgerät und Batterien (WEEE)
Nur für die Europäische Union und für Länder mit Recyclingsystemen gültig.
Diese Symbole (a,b) auf den Artikeln, der Verpackung und/oder den beiliegenden Dokumenten bedeuten, dass elektrische und elektronische Geräte und Batterien nicht zum allgemeinen Haushaltsmüll gehören. Bitte bringen Sie Altgeräte und Batterien zur fachgerechten Behandlung, Entsorgung und Wiederverwertung gemäß der Landesgesetzgebung zu den entsprechenden Sammelstellen. Durch vorschriftsmäßige Entsorgung tragen Sie zur Erhaltung wertvoller Rohstoffe bei und vermeiden potentiell nachteilige Folgen für die Gesundheit und Umgebung der Menschen.
Bitte sprechen Sie Ihre zuständige Kommunalverwaltung wegen der Abholung und Wiederverwertung an. Entsprechend den innerstaatlichen Rechtsvorschriften kann die falsche Entsorgung dieses Abfalls Strafgebühren zur Folge haben.

Hinweise zur Entsorgung für Geschäftskunden
Bitte sprechen Sie Ihren Händler oder Lieferanten zu genaueren Informationen an, wenn Sie elektrische und elektronische Geräte entsorgen möchten.
Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union
Diese Symbole (a, b) gelten nur in der Europäischen Union. Wenn Sie diese Geräte entsorgen möchten, sprechen Sie bitte Ihre zuständige Kommunalverwaltung oder Ihren Händler an und erkundigen Sie sich nach der vorschriftsgemäßen Entsorgungsmethode.
Hinweis zum Batteriesymbol
Dieses Symbol (b) wird eventuell in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet. In diesem Fall entspricht es den Vorschriften gemäß der Richtlinie für die verwendete Chemikalie.
Wiederverwertung Ihres Geräts (WEEE-Richtlinie 2012/19 EU)
Das WEEE Logo erscheint auf dem Artikel, um anzuzeigen, dass dieser nicht zusammen mit anderem Haushaltsmüll entsorgt oder weggeworfen werden darf. Sie sind für die Abgabe aller Ihrer elektronischen oder elektrischen Altgeräte bei den entsprechenden Sammelstellen zur Wiederverwertung von Sonderabfall verantwortlich.

Zulassung und Konformität

Dieser Artikel ist nur für den Gebrauch innerhalb Europas und des Vereinigten Königreichs bestimmt. Dieses Gerät entspricht den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie der EU zur Bereitstellung von Funkanlagen (2014/53/EU) und der UK's Radio Regulations 2017 on radio systems and telecommunication equipment.
VTech Telecommunication Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Telefonmodell CS2000-2001-2002-2003 den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie der EU zur Bereitstellung von Funkanlagen (2014/53/EU) und der Vorschriften des UK von 2017 zu Radiogeräten entspricht.

Die Konformitätserklärung kann eingesehen werden unter: https://www.vtech.com/rtte-directive.

Das CE Symbol bestätigt die Konformität des Telefons mit der oben genannten Richtlinie.

Importeur: Snom Technology GmbH.
Wittestraße 30G, 13509 Berlin, Germany.
Hersteller: VTech Telecommunications Ltd.
23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hongkong.

Produktgarantie

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses schnurlosen Telefons von VTech.
1. Der Artikel ist mit einer zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum (dem Datum, ab dem der Garantiezeitraum beginnt) für Material-oder Verarbeitungsmängel abgedeckt.
2. Der Artikel kann bei der Verkaufsstelle zurückgegeben werden.
3. Innerhalb der Garantiezeit prüft der zugelassene Service-Bevollmächtigte von VTech den Artikel und im Fall eines Schadens aufgrund von Material-oder Verarbeitungsmängeln wird das Gerät nach seinem Ermessen ersetzt.
4. Ist der Artikel innerhalb der Garantiezeit durch Missbrauch, Modifizierungen sowie ungenehmigte Reparaturen oder durch defekte Batterien, Batterieentladung oder fehlerhafte Elektroanschlüsse beschädigt, verliert diese Garantie ihre Gültigkeit.
5. Der Garantieanspruch ist auf den ursprünglichen Käufer begrenzt und nicht übertragbar.
6. Bruchschäden des LCD-Bildschirms sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Bitte bewahren Sie die Originalquittung als Kaufnachweis auf.

Zur Registrierung der Garantieleistung gehen Sie bitte auf unsere Webseite unter https://euphones.vtech.com

Einstellungen

Einstellen der Sprache
⌂/OK → ▲/▼ → **MT-EINSTEL.** → ⌂/OK → ▲/▼ → **SPRACHE** → ⌂/OK → ▲/▼ → **DEUTSCHE** → ⌂/OK

Einstellen des Datums- oder Zeitformats
⌂/OK → ▲/▼ → **MT-EINSTEL.** → ⌂/OK → ▲/▼ → **DATUM & ZEIT** → ⌂/OK → ▲/▼ → **DATUMSFORMAT** → ⌂/OK → ▲/▼ → **TT-MM-JJ** / **MM-TT-JJ** → ⌂/OK → ▲/▼ → **ZEITFORMAT** → ⌂/OK → ▲/▼ → **12 STUNDEN** / **24 STUNDEN** → ⌂/OK

Einstellen von Datum und Uhrzeit
⌂/OK → ▲/▼ → **MT-EINSTEL.** → ⌂/OK → ▲/▼ → **DATUM & ZEIT** → ⌂/OK → ▲/▼ → **DATUM EINST.** → ⌂/OK → Datum eingeben → ⌂/OK → ▲/▼ → **ZEIT EINST.** → Uhrzeit eingeben → ⌂/OK

Rufton - externe/interne Anrufe
⌂/OK → ▲/▼ → **MT-EINSTEL.** → ⌂/OK → ▲/▼ → **RUFTON** → ⌂/OK → ▲/▼ → **EXTERN/ INTERN** → ⌂/OK → ▲/▼ um die Melodie auszuwählen → ⌂/OK

Klingelton - Lautstärke
⌂/OK → ▲/▼ → **MT-EINSTEL.** → ⌂/OK → ▲/▼ → **RUFTON** → ⌂/OK → ▲/▼ → **RUFTONLAUTST** → ⌂/OK → ▲/▼ um die Lautstärke zu wählen → ⌂/OK

Ton - einstellen der Töne ein/aus
⌂/OK → ▲/▼ → **MT-EINSTEL.** → ⌂/OK → ▲/▼ → **TOENE** → ⌂/OK → ▲/▼ → **TASTENTON/ AKKU LEER/ REICHWEITE** → ⌂/OK → ▲/▼ → **EIN/AUS** → ⌂/OK

Alarm - einstellen der Weckzeit und Aktivierung
⌂/OK → ▲/▼ → **MT-EINSTEL.** → ⌂/OK → ▲/▼ → **WECKER** → ⌂/OK → ▲/▼ → **EIN** → ⌂/OK → Geben sie die weckzeit im 24-stunden-format ein → ⌂/OK → Anzeige **SNOOZE** → ⌂/OK → ▲/▼ → **EIN/AUS** → ⌂/OK

Einstellen der automatischen Anrufbeantwortung
⌂/OK → ▲/▼ → **MT-EINSTEL.** → ⌂/OK → ▲/▼ → **AUTO-ANTWORT** → ⌂/OK → ▲/▼ → **EIN/AUS** → ⌂/OK

Telefonbuch

Abspeichern einer Nummer
⌂/OK → ▲/▼ → **TELEFONBUCH** → ⌂/OK → **ALLE KONTA.** → ⌂/OK → ⌂/OK → **EINTRAG NEU** → ⌂/OK → **NAME** → ⌂/OK → geben sie den namen ein → ⌂/OK → **NUMMER** → ⌂/OK → geben sie die telefonnummer ein → ⌂/OK → **MELODIE 1** → ▲/▼ um die Melodie auszuwählen → ⌂/OK

Anrufliste ▲ | Wahlwiederholungsliste | Telefonbuch | Anrufsperre

Sperre von belästigenden und unerwünschten Anrufen

Hinzufügen einer Nummer zur Sperrliste
⌂/OK → ▲/▼ → **RUFSPERRE** → ⌂/OK → **BLACKLIST** → ⌂/OK → ⌂/OK → **EINTRAG NEU** → ⌂/OK → **NAME** → ⌂/OK → geben sie den namen ein → ⌂/OK → **NUMMER** → ⌂/OK → geben sie die telefonnummer ein → ⌂/OK

Unbekannte Anrufe sperren
⌂/OK → ▲/▼ → **RUFSPERRE** → ⌂/OK → ▲/▼ → **EINSTELLUNG** → ⌂/OK → ▲/▼ → **RUFART** → ⌂/OK → ▲/▼ → **NICHT VERF.** → ⌂/OK → **EIN/AUS** → ⌂/OK

FR

Consignes de sécurité importantes

Lors de l'utilisation de votre équipement téléphonique, vous devez toujours prendre les précautions de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, y compris les suivantes :
1. Lire et comprendre toutes les instructions.
2. Respecter tous les avertissements et les instructions indiquées sur le produit.
3. Retirer ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou aérosols. Utiliser un chiffon humide pour le nettoyage.
4. Ne pas utiliser ce produit près d'une source d'eau (par exemple près d'une baignoire, d'un évier de cuisine, d'une piscine).
5. Ne pas exposer le téléphone à la lumière directe du soleil ou à un environnement extrêmement froid. Ne pas placer le téléphone près de sources de chaleur telles que les radiateurs, les cuiseurs, etc.
6. Ne pas surcharger les prises murales et les câbles prolongateurs, car ceci peut entraîner les risques d'incendie et d'électrocution.
7. Débrancher ce produit de la prise murale et se référer à VTech ou au distributeur dans les conditions suivantes :
Lorsque le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagée ou effilochée.
Lorsque le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'utilisation.
Si le produit est tombé ou que le boîtier a été endommagé.
Si le produit affiche un net changement dans ses performances.
8. Éviter d'utiliser un téléphone (autre que le téléphone sans fil) pendant un orage. Il peut exister un risque d'électrocution dû à la foudre.
9. Ne pas utiliser le téléphone pour signaler une fuite de gaz à proximité de la fuite.
10. N'utiliser que les piles NiMH (nickel-hydrure métallique) fournies ! Les périodes de fonctionnement des combinés ne sont applicables qu'avec les capacités des piles par défaut.
11. L'utilisation d'autres types de pile ou de piles rechargeables / primaires peut s'avérer dangereux. Celles-ci peuvent entraîner des interférences et/ou endommager l'unité. Le fabricant ne sera pas tenu responsable pour les dommages résultant de cette non-conformité.
12. Ne pas utiliser de bornes de recharge tierces. Les piles peuvent être endommagées.
13. Veuillez noter la polarité correcte lors de l'insertion des piles.
14. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière vive du soleil ou du feu et immergées dans l'eau.
15. ⚠ 📖 Utilisez uniquement les adaptateurs et piles énumérés ci-dessous : Utilisez uniquement l'alimentation électrique externe fournie : VTech Telecommunications Limited. Modèle : VT05EEU06045 | VT05EUK06045. Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd. Modèle : A318-060045W-EU1 | A318-060045W-UK1. Utilisez uniquement les piles fournies : Yi Yang CORUN battery CO.LTD. Modèle : Ni-MH AAA 400mAh 2.4VDC.

Élimination des vieux équipements et piles (DEEE)
Concerne uniquement l'Union Européenne et les pays possédant des systèmes de recyclage. Ces symboles (a, b) sur les produits, l'emballage et/ou les documents d'accompagnement signifient que les produits électriques et électroniques et les piles utilisés ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers habituels. Pour le traitement, la récupération et le recyclage appropriés des vieux produits et piles, veuillez les remettre dans les points de collecte conformément à votre législation nationale.
En les éliminant correctement, vous aiderez à sauvegarder des ressources de valeur et à éviter tous les effets négatifs potentiels sur la santé de l'homme et de l'environnement.
Pour plus informations sur la collecte et le recyclage, veuillez contacter votre municipalité locale. Des pénalités peuvent s'appliquer pour une élimination incorrecte de ces déchets, conformément à la législation nationale.

Instructions d'élimination des déchets pour les utilisateurs professionnels
Si vous voulez mettre au rebut des équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre distributeur ou fournisseur pour de plus amples informations.
Informations sur l'élimination dans d'autres pays hors de l'Union européenne
Ces symboles (a, b) sont uniquement valides dans l'Union européenne. Si vous voulez éliminer ces éléments, veuillez contacter votre distributeur ou vos autorités locales et demander la bonne méthode d'élimination.
Remarque concernant le symbole des piles
Ce symbole (b) devra être utilisé en complément d'un symbole chimique. Dans ce cas, il est conforme aux exigences établies par la Directive sur les produits chimiques impliqués.
Recycler votre appareil (Directive DEEE 2012/19/UE)
Le logo DEEE apparaît sur le produit pour indiquer que ce produit ne doit pas être éliminé ou jeté avec vos déchets ménagers. Vous êtes tenus d'éliminer tous les déchets de vos produits électroniques ou équipements électriques en les remettant au point de collecte spécifié pour le recyclage de tels déchets dangereux.

Approbation et conformité

Le présent produit est destiné à être utilisé en Europe et au Royaume-Uni. Cet équipement est conforme aux exigences essentielles de la Directive européenne sur les équipement radioélectriques (2014/53/EU) et les régulations britanniques de 2017 sur les systèmes radio et les équipements de télécommunications.
VTech Telecommunication Ltd. déclare que ce téléphone CS2000-2001-2002-2003 est conforme aux exigences essentielles et autres provisions pertinentes de la Directive européenne sur les équipement radioélectriques (2014/53/EU) et les régulations britanniques de 2017 sur les systèmes radio et les équipements de télécommunications.

La déclaration de conformité peut être consultée sur : https://www.vtech.com/rtte-directive.

Le CE symbole confirme la conformité du téléphone et de la directive ci-dessus.

Importateur : Snom Technology GmbH.
Wittestraße 30G, 13509, Berlin, Allemagne.
Fabricant : VTech Telecommunications Ltd.
23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.

Garantie du produit

Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléphone sans fil VTech.
1. Ce produit est couvert par une garantie de deux ans à partir de la date d'achat (date à partir de laquelle la garantie entre en vigueur), contre tout défaut de matériaux ou de fabrication
2. Ce produit peut être retourné sur le lieu d'achat.
3. Pendant la période de garantie limitée, le représentant de services agréé de VTech examinera le produit et s'il trouve que le produit est défectueux en raison de matériaux défectueux ou qu'il présente un défaut de fabrication, il remplacera le produit à sa discrétion.
4. Si le produit couvert par cette garantie est endommagé en raison d'une mauvaise utilisation, modification ou réparation non autorisée, ou à cause de piles défectueuses, de la décharge des piles ou des connexions électriques inappropriées, alors cette garantie s'annule.
5. Cette garantie est personnelle à l'acheteur initial et n'est pas transférable.
6. Les cassures de l'écran LCD ne sont pas couvertes par cette garantie.

Veuillez garder votre reçu de caisse original comme preuve d'achat.
Pour obtenir le service en charge des garanties, veuillez visiter notre site web sur https://euphones.vtech.com.

Configuration

Configurer la langue
⌂/OK → ▲/▼ → **REGL. COMB** → ⌂/OK → ▲/▼ → **LANGUE** → ⌂/OK → ▲/▼ → **FRANÇAIS** → ⌂/OK

Régler le format de la date ou de l'heure
⌂/OK → ▲/▼ → **REGL. COMB** → ⌂/OK → ▲/▼ → **DATE & HEURE** → ⌂/OK → ▲/▼ → **FORMAT DATE** → ⌂/OK → ▲/▼ → **JJ-MM-AA** / **MM-JJ-AA** → ⌂/OK → ▲/▼ → **FORMAT HEURE** → ⌂/OK → ▲/▼ → **12 HEURES** / **24 HEURES** → ⌂/OK

Configurer la date et l'heure
⌂/OK → ▲/▼ → **REGL. COMB** → ⌂/OK → ▲/▼ → **DATE & HEURE** → ⌂/OK → ▲/▼ → **REGLER DATE** → ⌂/OK → Saisir la date → ⌂/OK → ▲/▼ → **REGLER HEURE** → Saisir l'heure → ⌂/OK

Sonnerie - appels externes/internes
⌂/OK → ▲/▼ → **REGL. COMB** → ⌂/OK → ▲/▼ → **SONNERIES** → ⌂/OK → ▲/▼ → **SONNERIE EXT/ SONNERIE INT** → ⌂/OK → ▲/▼ pour sélectionner la mélodie → ⌂/OK

Sonneries - volume
⌂/OK → ▲/▼ → **REGL. COMB** → ⌂/OK → ▲/▼ → **SONNERIES** → ⌂/OK → ▲/▼ → **VOL.SONNERIE** → ⌂/OK → ▲/▼ pour régler le volume → ⌂/OK

Tonalité - activer/désactiver les tonalités
⌂/OK → ▲/▼ → **REGL. COMB** → ⌂/OK → ▲/▼ → **ALERTES SON.** → ⌂/OK → ▲/▼ → **BIPS TOUCHES/ BATT.FAIBLE/ HORS PORTEE** → ⌂/OK → ▲/▼ → **ON/OFF** → ⌂/OK

Alarme - réglage de l'heure de l'alarme et activation
⌂/OK → ▲/▼ → **REGL. COMB** → ⌂/OK → ▲/▼ → **ALARME** → ⌂/OK → ▲/▼ → **ON** → ⌂/OK → Définir l'heure de l'alarme au format 24 heures → ⌂/OK → Afficher **SNOOZE** → ⌂/OK → ▲/▼ → **ON/OFF** → ⌂/OK

Configurer le répondeur automatique
⌂/OK → ▲/▼ → **REGL. COMB** → ⌂/OK → ▲/▼ → **REPONSE AUTO** → ⌂/OK → ▲/▼ → **ON/OFF** → ⌂/OK

Répertoire téléphonique

Sauvegarder une entrée de numéro
⌂/OK → ▲/▼ → **RÉPERTOIRE** → ⌂/OK → **TOUS CONTA.** → ⌂/OK → ⌂/OK → **AJOUTER** → ⌂/OK → **NOM** → ⌂/OK → saisir le nom → ⌂/OK → **NUMERO** → ⌂/O

Σύνδεση βάσης/ φορτιστή | Podłączenie bazy/ ładowarki | Csatlakoztassa a bázist/töltőt



CS2001	1 φορτιστής | ładowarka | töltő
CS2002	2 φορτιστές | Pładowarki | töltő
CS2003	3 φορτιστές | ładowarki | töltő

Εγκατάσταση μπαταρίας | Włóż akumulator | A telep behelyezése



Φόρτιση μπαταρίας | Naładuj akumulator | A telep töltése

Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση του τηλεφώνου για να φορτίσει Διάρκεια αρχικής φόρτισης: 16 ώρες



Umieść słuchawkę w bazie telefonu, aby ją naładować.
Czas ładowania początkowego: 16 godz.

Töltéshez helyezze a kézibeszélőt a telefon bázisra.
Első feltöltési idő: 16 óra

GR

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιείτε τον τηλεφωνικό σας εξοπλισμό, θα πρέπει πάντα να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες.
2. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στο προϊόν.
3. Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την πρίζα πριν το καθαρίσετε. Μη χρησιμοποιείτε υγρά ή καθαριστικά αεροζόλ. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό.
4. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό (για παράδειγμα, κοντά σε μπανιέρα, νεροχύτη κουζίνας, πισίνα).
5. Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε άμεσο ηλιακό φως ή σε εξωτερικά κρύο περιβάλλον. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά σε πηγές θέρμανσης όπως καλοριφέρ, κουζίνες κ.λπ.
6. Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες τοίχου και τα καλώδια επέκτασης καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
7. Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την πρίζα και παραπέμψτε το σέρβις στον VTech /διανομέα υπό τις ακόλουθες συνθήκες: Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο ή φθαρμένο.
Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά, ενώ ακολουθείτε τις οδηγίες λειτουργίας.
Εάν το προϊόν έχει πέσει και το περίβλημα έχει καταστραφεί.
Εάν το προϊόν παρουσιάζει μια ευδιάκριτη αλλαγή στην απόδοση.
8. Αποφύγετε τη χρήση τηλεφώνου (εκτός από ασύρματου τύπου) κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας. Μπορεί να υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από κεραυνό.
9. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για να αναφέρετε διαρροή αερίου και να στέκεστε κοντά στη διαρροή.
10. Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες NiMH (Nikel Μεταλλικό Υδρίδιο)! Οι περίοδοι λειτουργίας για τα ακουστικά ισχύουν μόνο με την προεπιλεγμένη χωρητικότητα μπαταρίας.
11. Η χρήση άλλων τύπων μπαταριών ή μη επαναφορτιζόμενων μπαταριών/κύριων στοιχείων μπορεί να είναι επικίνδυνη. Μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές ή/και ζημιές στη μονάδα. Ο κατασκευαστής δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν από μια τέτοια μη συμμόρφωση.
12. Μη χρησιμοποιείτε θέσεις φόρτισης τρίτων προμηθευτών. Οι μπαταρίες ενδέχεται να καταστραφούν.
13. Προσέξτε τη σωστή πολικότητα κατά την τοποθέτηση των μπαταριών.
14. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως έντονη ηλιοφάνεια ή φωτιά και να βυθίζεται σε νερό.
15. ⚠ 📖 Χρησιμοποιήστε μόνο προσαρμογείς και μπαταρία που αναφέρονται παρακάτω. Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο εξωτερικό τροφοδοτικό: VTech Telecommunications Limited. Μοντέλο: VT05EEU06045 | VT05EUK06045. Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd. Model: A318-060045W-EU1 | A318-060045W-UK1. Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες: Μπαταρία Yi Yang CORUN battery CO.LTD. Μοντέλο: Ni-MH AAA 400mAh 2.4VDC.

Απόρριψη παλαιού εξοπλισμού και μπαταριών (WEEE)
Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες με συστήματα ανακύκλωσης. Αυτά τα σύμβολα (α, β) στα προϊόντα, τις συσκευασίες ή/και τα συνοδευτικά έγγραφα σημαίνουν ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και μπαταρίες δεν πρέπει να αναμιγνύονται με γενικά οικιακά απορρίμματα. Για σωστή επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση παλαιών προϊόντων και μπαταριών, παρακαλούμε να τα μεταφέρετε στα ισχύοντα σημεία συλλογής σύμφωνα με την εθνική σας νομοθεσία.
Με τη σωστή απόρριψή τους, θα βοηθήσετε στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τον δήμο της περιοχής σας. Ενδέχεται να επιβάλλονται κυρώσεις για εσφαλμένη διάθεση αυτών των απορριμμάτων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Οδηγίες απόρριψης προϊόντων για επαγγελματικούς χρήστες
Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον προμηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες.
Πληροφορίες για την Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αυτά τα σύμβολα (a, b) ισχύουν μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν θέλετε να απορρίψετε αυτά τα αντικείμενα, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον αντιπρόσωπο και ζητήστε τη σωστή μέθοδο απόρριψης.
Σημείωση για το σύμβολο της μπαταρίας
Αυτό το σύμβολο (b) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Στην περίπτωση αυτή συμμορφώνεται με την απαίτηση που θέτει η Οδηγία για τη σχετική χημική ουσία.
Ανακύκλωση της συσκευής σας (Οδηγία WEEE 2012/19/EU)
Το λογότυπο WEEE εμφανίζεται στο προϊόν για να υποδείξει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ή να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά σας απορρίμματα. Είστε υπεύθυνοι να απορρίψετε όλο τον ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό εξοπλισμό σας μεταφέροντάς τον στο καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση τέτοιων επικίνδυνων αποβλήτων.

Έγκριση και συμμόρφωση
Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση στην Ευρώπη και στο ΗΒ. Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας της ΕΕ για τον Ραδιοεξοπλισμό (2014/53/ΕΕ) και τους Κανονισμούς Ραδιοφωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου του 2017 για τα ραδιοφωνικά συστήματα και τον ηλεκτρομαγνητικό εξοπλισμό.
Η Vtech Telecommunication Ltd. δηλώνει με το παρόν ότι αυτό το τηλέφωνο CS2000-2001-2002-2003 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας της ΕΕ για τον Ραδιοεξοπλισμό (2014/53/ΕΕ) και τους Κανονισμούς του ΗΒ για τον ραδιοεξοπλισμό του 2017.

Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://www.vtech.com/rtte-directive.

Το σύμβολο CE επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου και την παραπάνω οδηγία.

Εισαγωγέας: Snom Technology GmbH.
Wittestraße 30G, 13509, Berlin, Germany.
Κατασκευαστής: VTech Telecommunications Ltd.
23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.

Εγγύηση Προϊόντος

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το ασύρματο τηλέφωνο από τη VTech.

1. Το προϊόν καλύπτεται από δύο χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς (ημερομηνία από την οποία ξεκινά η περίοδος εγγύησης), έναντι τυχόν ελαττωμάτων στα υλικά ή την κατασκευή
2. Το προϊόν μπορεί να επιστραφεί στον τόπο αγοράς.
3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου περιορισμένης εγγύησης, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σέρβις της VTech θα εξετάσει το προϊόν και εάν διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό λόγω ελαττωματικών υλικών ή κατασκευής, θα αντικαταστήσει το προϊόν κατά την κρίση του
4. Εάν το προϊόν που καλύπτεται από αυτή την εγγύηση υποστεί ζημιά λόγω κακής χρήσης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης επισκευής ή λόγω ελαττωμάτων μπαταριών, αποφόρτισης μπαταρίας ή εσφαλμένων ηλεκτρικών συνδέσεων, τότε αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη.
5. Αυτή η εγγύηση είναι προσωπική για τον αρχικό αγοραστή και δεν μεταβιβάζεται.
6. Η θραύση της οθόνης LCD δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Παρακαλούμε κρατήστε την αρχική σας απόδειξη αγοράς ως απόδειξη.

Για να λάβετε υπηρεσίες εγγύησης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνσηhttps://euphones.vtech.com.

Termék kiselejtezési utasítások üzleti felhasználók számára
Ha elektromos és elektronikus berendezéseket kíván kiselejtezni, további információkért forduljon a forgalmazóhoz vagy a szállítóhoz.
Az Európai Unión kívüli országokban történő hulladékkezelésre vonatkozó információk
Ezek a jelek (a, b) csak az Európai Unióban érvényesek. Ha el kívánja dobni ezeket a tételeket, kérjük, érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy a forgalmazónál a helyes hulladékkezelési módszerről.
Megjegyzés az akkumulátor jelhez
Ez a jel (b) szerepelhet valamilyen vegyjellel együtt. Ebben az esetben megfelel az adott vegyi anyagra vonatkozóan az irányelvben meghatározott követelménynek.
A készülék újrahasznosítása (WEEE-irányelv 2012/19/EU)
A terméken megjelenő WEEE logó azt jelzi, hogy nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni és kezelni. Ön köteles az összes elektronikus vagy elektromos hulladékot az ilyen veszélyes hulladékok újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyre elszállítani.

Jóváhagyás és megfelelőség
A termék Európában és az Egyesült Királyságban történő használatra készült. A berendezés megfelel az EU rádióberendezésekről szóló irányelve (2014/53/EU) és az Egyesült Királyság rádióerendszerekre és távközlési berendezésekre vonatkozó 2017-es rádiószabályzata alapvető követelményeinek.
A VTech Telecommunication Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez a CS2000-2001-2002-2003 telefon megfelel az EU rádióberendezésekről szóló irányelve (2014/53/EU) alapvető követelményeinek és az egyéb vonatkozó rendelkezéseknek, valamint az Egyesült Királyság 2017. évi rádióberendezésekre vonatkozó szabályzatának.

A megfelelőségi nyilatkozat megtekinthető: https://www.vtech.com/rtte-directive.

A CE jel a telefon fenti irányelvnek való megfelelőségét igazolja.

Importőr: Snom Technology GmbH.
Wittestraße 30G, 13509, Berlin, Németország.
Gyártó: VTech Telecommunications Ltd.
23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.

Termék jótállás

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a VTech vezeték nélküli telefont.

1. A termék anyagi és gyártási hibáktól mentességére a vásárlástól (a jótállási időszak kezdete) számított két évig jótállást vállalunk.
2. A terméket a vásárlás helyére lehet visszavinni.
3. A korlátozott jótállási időszak alatt a VTech hivatalos szervizképviselője megvizsgálja a terméket, és ha a hiba oka anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza, saját belátása szerint kicseréli a terméket
4. Ha a jótállás hatálya alá tartozó termék kezelési hiba, valamilyen módosítás vagy jogosulatlan javítás, illetve hibás elemek, elem kisülés vagy helytelen elektromos csatlakozások miatt sérül, akkor a jótállás érvényét veszti.
5. A jótállás az eredeti vásárló felé érvényes, az másra át nem ruházható.
6. Az LCD képernyő törése nem tartozik a jótállás hatálya alá.

Kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló eredeti vásárlási bizonylatokat.

A jótállási szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, látogasson el a https://euphones.vtech.com címen található weboldalunkra.

Ρυθμίσεις

Ρυθμιση γλωσσας

⌮/OK → ▲/▼ → **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ** → ⌮/OK → ▲/▼ → **ΓΛΩΣΣΑ** → ⌮/OK → ▲/▼ → **ΕΛΛΗΝΙΚΑ** → ⌮/OK

Ρυθμιση μορφησ ημερομηνιασ η ωρασ

⌮/OK → ▲/▼ → **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ** → ⌮/OK → ▲/▼ → **ΗΜΕΡ & ΩΡΑ** → ⌮/OK → ▲/▼ → **ΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡΟΜ** → ⌮/OK → ▲/▼ → **HH-MM-EE / MM-HH-EE** → ⌮/OK → ▲/▼ → **ΜΟΡΦΗ ΩΡΑΣ** → ⌮/OK → ▲/▼ → **12 ΩΡ** / **24 ΩΡ** → ⌮/OK

Ρυθμιση ημερομηνιασ & ωρασ

⌮/OK → ▲/▼ → **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ** → ⌮/OK → ▲/▼ → **ΗΜΕΡ & ΩΡΑ** → ⌮/OK → ▲/▼ → **ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡ** → ⌮/OK → Εισάγετε ημερομηνία → ⌮/OK → ▲/▼ → **ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ** → Εισάγετε ώρα→ ⌮/OK

Τονοσ κλησησ - εξωτερικεσ/ εσωτερικεσ κλησεισ

⌮/OK → ▲/▼ → **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ** → ⌮/OK → ▲/▼ → **ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΩΝ** → ⌮/OK → ▲/▼ → **ΕΞΩΤ.ΚΛΗΣΗ/ ΕΣΩΤ.ΚΛΗΣΗ** → ⌮/OK → ▲/▼ για να επιλέξετε μελωδία → ⌮/OK

Τονοσ κλησησ - ενταση

⌮/OK → ▲/▼ → **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ** → ⌮/OK → ▲/▼ → **ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΩΝ** → ⌮/OK → ▲/▼ → **ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ.** → ⌮/OK → ▲/▼ για να επιλέξετε ένταση → ⌮/OK

Τονοσ - ενεργοποιηση/ απενεργοποιηση τονων

⌮/OK → ▲/▼ → **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ** → ⌮/OK → ▲/▼ → **ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΩΝ** → ⌮/OK → ▲/▼ → **ΗΧΟΣ ΠΛΗΚΤΡ./ ΗΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡ./ ΕΚΤΟΣ ΕΜΒΕΛ** → ⌮/OK → ▲/▼ → **ΑΝΟΙΧΤΟ/ ΚΛΕΙΣΤΟ** → ⌮/OK

Ειδοποιηση - ρυθμιση ωρασ ειδοποιησησ και ενεργοποιηση

⌮/OK → ▲/▼ → **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ** → ⌮/OK → ▲/▼ → **ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ** → ⌮/OK → ▲/▼ → **ΑΝΟΙΧΤΟ** → ⌮/OK → Εισαγωγή χρόνου ειδοποίηση σε μορφή 24ώρου → ⌮/OK → Οθόνη **ΑΝΑΒΟΛΗ ΞΥΠΝ** → ⌮/OK → ▲/▼ → **ΑΝΟΙΧΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ** → ⌮/OK

Ρυθμιση αυτοματησ απαντησησ

⌮/OK → ▲/▼ → **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ** → ⌮/OK → ▲/▼ → **ΑΥΤΟΜ.ΑΠΑΝΤ.** → ⌮/OK → ▲/▼ → **ΑΝΟΙΧΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ** → ⌮/OK

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Αποθηκευστε μια καταχωρηση αριθμου

⌮/OK → ▲/▼ → **ΤΗΛ.ΚΑΤΑΛΟΓ.** → ⌮/OK → **ΟΛΕΣ ΕΠΑΦΕΣ** → ⌮/OK → ⌮/OK → **ΠΡΟΣΘΗΚΗ** → ⌮/OK → **ΟΝΟΜΑ** → ⌮/OK → εισαγωγή ονόματος → ⌮/OK → **ΑΡΙΘΜΟΣ** → ⌮/OK → εισαγωγή τηλεφωνικού αριθμού → ⌮/OK → **ΜΕΛΩΔΙΑ 1** → ▲/▼ για επιλογή μελωδίας → ⌮/OK

Λίστα κλήσης | Λίστα επανάκλησης | Τηλεφωνικός Κατάλογος | Αποκλεισμός κλήσης

Αποκλεισμός Ενοχλητικών και Ανεπιθύμητων

Προσθηκη αριθμου στη μαυρη λιστα

⌮/OK → ▲/▼ → **ΦΡΑΓΗ ΚΛΗΣ.** → ⌮/OK → **ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ** → ⌮/OK → ⌮/OK → **ΠΡΟΣΘΗΚΗ** → ⌮/OK → **ΟΝΟΜΑ** → ⌮/OK →εισαγωγή ονόματος → ⌮/OK → **ΑΡΙΘΜΟΣ** → ⌮/OK → εισαγωγή τηλεφωνικού αριθμού → ⌮/OK

Αποκλεισμος αγνωστων κλησεων

⌮/OK → ▲/▼ → **ΦΡΑΓΗ ΚΛΗΣ.** → ⌮/OK → ▲/▼ → **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** → ⌮/OK → ▲/▼ → **ΤΥΠΟΣ ΚΛΗΣΗΣ** → ⌮/OK → ▲/▼ → **ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ** → ⌮/OK → **ΑΝΟΙΧΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ** → ⌮/OK

Hívóslista | Újrahívási lista | Telefonkönyv | Szám blokkolása

Zaklató és nemkívánatos hívások tiltása

Hozzáadás a feketelistához

⌮/OK → ▲/▼ → **HÍVÁSBLOKK** → ⌮/OK → **FEKETELISTA**→ ⌮/OK → ⌮/OK → **HOZZAADAS** → ⌮/OK → **NEV** → ⌮/OK → adja meg a nevet → ⌮/OK → **SZAM** → ⌮/OK → adja meg a telefonszámot → ⌮/OK

Ismeretlen hívások tiltása

⌮/OK → ▲/▼ → **HÍVÁSBLOKK** → ⌮/OK → ▲/▼ → **BEÁLLÍTÁSOK** → ⌮/OK → ▲/▼ → **HÍVÁSTÍP** → ⌮/OK → ▲/▼ → **ELÉRHETETLEN** → ⌮/OK → **BE/KI** → ⌮/OK

PL

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas korzystania z aparatu telefonicznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń, w tym następujących:

1. Należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje.
2. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.
3. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego. Nie używać środków czyszczących w płynie lub aerozolu. Do czyszczenia używać wilgotnej szmatki.
4. Nie używać tego produktu w pobliżu wody (np. w pobliżu wanny, zlewu kuchennego, basenu).
5. Nie należy wystawiać telefonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub skrajnie zimnego środowiska. Nie należy umieszczać telefonu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kuchenki itp.
6. Nie należy przeciążać gniazdek ściennych i przedłużaczy, gdyż może to spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
7. Należy odłączyć ten produkt od gniazdka ściennego i i zlecić serwisowanie firmie VTech/dystrybutorowi w następujących warunkach:
Gdy przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone bądź postrzępione.
Jeśli produkt nie działa normalnie gdy postępuje się zgodnie z instrukcją obsługi.
Jeśli produkt został upuszczony i obudowa uległa uszkodzeniu.
Jeśli produkt wykazuje wyraźne zmiany wydajności.
8. Unikać korzystania z telefonu (innego niż bezprzewodowy) podczas burzy elektrycznej. Może wystąpić niewielkie ryzyko porażenia prądem w wyniku wyładowań atmosferycznych.
9. Nie należy używać telefonu do zgłaszania wycieku gazu w pobliżu miejsca wycieku.
10. Używać tylko dostarczonych baterii NiMH (niklowo-metalowo-wodorkowych)! Okresy pracy słuchawki obowiązują tylko przy domyślnych pojemnościach baterii.
11. Używanie innych typów baterii lub baterii/ogniw nie nadających się do ponownego ładowania, może być niebezpieczne. Mogą one powodować zakłócenia i/lub uszkodzenia urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku takiej niezgodności.
12. Nie należy używać ładowarek ani gniazd innych firm. Baterie mogą wówczas ulec uszkodzeniu.
13. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe położenie biegunów.
14. Baterii nie należy wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak silne nasłonecznienie lub ogień ani zanurzać w wodzie.
15. ⚠ 📖 Należy używać wyłącznie adapterów i baterii wymienionych poniżej; używać tylko dostarczonego zasilacza zewnętrznego: VTech Telecommunications Limited. Model: VT05EEU06045 | VT05EUK06045. Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd. Model: A318-060045W-EU1 | A318-060045W-UK1. Należy używać wyłącznie dostarczonych baterii: Yi Yang CORUN battery CO.LTD. Model: Ni-MH AAA 400mAh 2,4VDC.

Utylizacja zużytego sprzętu i baterii (WEEE)
Dotyczy tylko Unii Europejskiej i krajów posiadających system recyklingu. Te symbole (a, b) na produktach, opakowaniach i/lub dokumentach towarzyszących oznaczają, że zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii nie wolno mieszać z mieszanymi odpadami domowymi. W celu właściwego przetworzenia, odzysku i recyklingu zużytych produktów oraz baterii, należy oddać je do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z przepisami krajowymi.
Utylizując je w prawidłowy sposób, pomagasz oszczędzać cenne zasoby i zapobiegasz potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi i środowiska.
Więcej informacji na temat zbiórki i recyklingu można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. Za nieprawidłową utylizację tych odpadów mogą zostać nałożone kary zgodnie z przepisami krajowymi.
Instrukcja utylizacji produktu dla użytkowników biznesowych
W przypadku chęci pozbycia się urządzeń elektrycznych i elektronicznych należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą w celu uzyskania dalszych informacji.
Informacje dotyczące utylizacji w krajach poza Unią Europejską
Te symbole (a, b) obowiązują tylko w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz pozbyć się tych elementów, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą i zapytaj o właściwą metodę utylizacji.
Uwaga dotycząca symbolu baterii
Ten symbol (b) może być używany w połączeniu z symbolem chemicznym. W takim przypadku jest on zgodny z wymaganiami Dyrektywy dotyczącej danego środka chemicznego.
Recykling urządzenia (dyrektywa WEEE 2012/19/EU)
Logo WEEE znajduje się na produkcie, co wskazuje, że ten produkt nie może być utylizowany lub wyrzucany z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest zobowiązany do pozbycia się wszystkich zużytych urządzeń elektronicznych lub elektrycznych poprzez przeniesienie ich do określonego punktu zbiórki w celu recyklingu takich odpadów niebezpiecznych.

Zatwierdzenie i zgodność
Ten produkt jest przeznaczony do użytku w Europie i Wielkiej Brytanii. Urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy UE w sprawie urządzeń radiowych (2014/53/UE) oraz brytyjskich Przepisów radiowych z 2017 r. dotyczących systemów radiowych i urządzeń telekomunikacyjnych.
VTech Telecommunication Ltd. niniejszym oświadcza, że ten telefonCS2000-2001-2002-2003 spełnia zasadnicze wymagania i inne odpowiednie przepisy Dyrektywy UE w sprawie urządzeń radiowych (2014/53/UE) oraz brytyjskimi Przepisów dotyczących systemów radiowych z 2017.

Z deklaracją zgodności można zapoznać się pod adresem. https://www.vtech.com/rtte-directive.

CE Symbol potwierdza zgodność telefonu i powyższej dyrektywy.

Importer: Snom Technology GmbH.
Wittestraße 30G, 13509, Berlin, Niemcy.
Producent: VTech Telecommunications Ltd.
23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.

Gwarancja na produkt

Dziękujemy za zakup tego telefonu bezprzewodowego od firmy VTech.

1. Produkt jest objęty dwuletnią gwarancją, licząc od daty zakupu (daty rozpoczęcia okresu gwarancyjnego), na wszelkie wady materiałowe i produkcyjne.
2. Produkt może zostać zwrócony do miejsca, w którym został zakupiony.
3. W okresie obowiązywania ograniczonej gwarancji, przedstawiciel autoryzowanego serwisu firmy VTech sprawdzi produkt i jeśli okaże się, że ma on wady materiałowe lub produkcyjne, wymieni go wedle własnego uznania.
4. Jeśli produkt objęty niniejszą gwarancją zostanie uszkodzony w wyniku niewłaściwego użytkowania, modyfikacji lub nieautoryzowanej naprawy, bądź z powodu wadliwych baterii, roztadowania baterii lub nieprawidłowych połączeń elektrycznych, niniejsza gwarancja traci ważność.
5. Niniejsza gwarancja obowiązuje jedynie dla pierwszego nabywcy i nie podlega przeniesieniu.
6. Uszkodzenia ekranu LCD nie są objęte gwarancją.

Prosimy o zachowanie oryginalnego paragonu jako dowodu zakupu.

Aby uzyskać serwis gwarancyjny, odwiedź naszą witrynę internetową pod adresem https://euphones.vtech.com.

Ustawienia

Ustawianie języka

⌮/OK → ▲/▼ → **USTAW.SLUCH.** → ⌮/OK → ▲/▼ → **JĘZYK** → ⌮/OK → ▲/▼ → **POLSKI** → ⌮/OK

Ustawianie formatu daty lub godziny

⌮/OK → ▲/▼ → **USTAW.SLUCH.** → ⌮/OK → ▲/▼ → **DATA I GODZ.** → ⌮/OK → ▲/▼ → **FORMAT DATY** → ⌮/OK → ▲/▼ → **DD-MM-RR** / **MM-DD-RR** → ⌮/OK → ▲/▼ → **FORMAT GODZ.** → ⌮/OK → ▲/▼ → **12GODZINNY** / **24GODZINNY** → ⌮/OK

Ustawianie daty i czasu

⌮/OK → ▲/▼ → **USTAW.SLUCH.** → ⌮/OK → ▲/▼ → **DATA I GODZ.** → ⌮/OK → ▲/▼ → **USTAW DATE** → ⌮/OK → Wprowadź datę → ⌮/OK → ▲/▼ → **USTAW GODZ.** → Wprowadź godzinę → ⌮/OK

Dzwonek - połączenia zewnętrzne/wewnętrzne

⌮/OK → ▲/▼ → **USTAW.SLUCH.** → ⌮/OK → ▲/▼ → **USTAW.DZWON.** → ⌮/OK → ▲/▼ → **DZWON. ZEWN./ DZWON. WEWN.** → ⌮/OK → ▲/▼ aby wybrać melodię → ⌮/OK

Dzwonek - głośność

⌮/OK → ▲/▼ → **USTAW.SLUCH.** → ⌮/OK → ▲/▼ → **USTAW.DZWON.** → ⌮/OK → ▲/▼ → **GŁOSN.DZWON.** → ⌮/OK → ▲/▼ aby wybrać głośność → ⌮/OK

Dźwięk - włączanie / wyłączanie dźwięków

⌮/OK → ▲/▼ → **USTAW.SLUCH.** → ⌮/OK → ▲/▼ → **USTAW. DZW.** → ⌮/OK → ▲/▼ → **DZW. KLAW./ DZW. AKUM./ BRAK ZASIEGU** → ⌮/OK → ▲/▼ → **WŁACZONE/ WYŁACZONE** → ⌮/OK

Alarm - ustawianie czasu alarmu i aktywacji

⌮/OK → ▲/▼ → **USTAW.SLUCH.** → ⌮/OK → ▲/▼ → **BUDZIK** → ⌮/OK → ▲/▼ → **WŁACZONE** → ⌮/OK → Wprowadź godzinę alarmu w formacie 24 godz → ⌮/OK → Wyświetlacz **DRZEMKA** → ⌮/OK → ▲/▼ → **WŁACZONE/WYŁACZONE** → ⌮/OK

Ustawianie automatycznej odpowiedzi

⌮/OK → ▲/▼ → **USTAW.SLUCH.** → ⌮/OK → ▲/▼ → **AUTOM.ODPOW.** → ⌮/OK → ▲/▼ → **WŁACZONE/WYŁACZONE** → ⌮/OK

Książka telefoniczna

Zapisz numer

⌮/OK → ▲/▼ → **KSIAZKA TEL.** → ⌮/OK → **WSZY KONTAKT** → ⌮/OK → ⌮/OK→ **DODAJ** → ⌮/OK → **NAZWA** → ⌮/OK → wprowadź nazwę → ⌮/OK → **NUMER** → ⌮/OK → wprowadź numer telefonu → ⌮/OK → **MELODIA 1** → ▲/▼ aby wybrać melodię → ⌮/OK

Lista połączeń | Lista ponownego wybierania | Książka telefoniczna | Blokada połączeń

Blokada połączeń niechcianych i uciążliwych

Dodaj numer do czarnej listy

⌮/OK → ▲/▼ → **BLOK POL** → ⌮/OK → **CZARNA LISTA** → ⌮/OK → ⌮/OK → **DODAJ** → ⌮/OK → **NAZWA** → ⌮/OK → wprowadź nazwę → ⌮/OK → **NUMER** → ⌮/OK → wprowadź numer telefonu → ⌮/OK

Blokuj nieznane połączenia

⌮/OK → ▲/▼ → **BLOK POL** → ⌮/OK → ▲/▼ → **USTAWIENIA** → ⌮/OK → ▲/▼ → **RODZ POL** → ⌮/OK → ▲/▼ → **NIEDOSTEP** → ⌮/OK → **WŁACZONE/WYŁACZONE** → ⌮/OK

HU

Fontos biztonsági utasítások

A telefonkészülék használata során mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket a tűz, az áramütés és a sérülés veszélyének csökkentése érdekében, a következőket is beleértve:

1. Olvassa el és értse meg az összes utasítást.
2. Vegye figyelembe a terméken feltüntetett összes figyelmeztetést és utasítást.
3. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. Ne használjon folyékony és aeroszolos tisztítószereket. Egy nedves ruhával tisztítsa meg.
4. Ne használja a terméket víz közelében (például fürdőkád, konyhai mosogató, úszómedence közelében).
5. Ne tegye ki a telefont közvetlen napfénynek vagy rendkívül nagy hidegnek. Ne helyezze a telefont hőforrás, például radiátor, tűzhely stb. közelébe.
6. Ne terhelje túl a fali aljzatokat és hosszabbító kábeleket, mivel az tűzveszélyt vagy áramütés veszélyét jelentheti.
7. A következő esetekben húzza ki a terméket a konnektorból, és forduljon a szervizeléssel a VTech/forgalmazóhoz:
Ha a tápkábel vagy a dugó megrongálódott vagy kikopott.
Ha a termék nem működik rendesen a kezelési útmutató szerint.
Ha a termék leesett és megsérült a készülékház.
Ha a termék teljesítményében határozott változás tapasztalható.
8. Zivatar idején ne használjon telefont (csak vezetékmenteset). Távoli villámcsapás miatti áramütés veszélye állhat fenn.
9. Gázszivárgás bejelentésére ne a szivárgás közelében használja a telefont.
10. Csak a mellékelt NiMH (nikkel-fémhidrid) akkumulátorokat használja! A készülékek üzemideje csak az alapértelmezett akkumulátorkapacitással értendő.
11. Más típusú akkumulátorok vagy nem újratölthető telepek/galvánelemek használata veszélyes lehet. Interferenciát és/vagy a készülék károsodását okozhatják. A gyártó nem vállal felelősséget az ilyen szabálytalanságból eredő károkért.
12. Ne használjon más gyártmányú töltőállásokat. A telepek megrongálódhatnak.
13. A telepek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra.
14. A telepet nem szabad nagy hőnek, például erős napsütésnek vagy tűznek kitenni, és nem szabad vízbe meríteni.
15. ⚠ 📖 Csak az alább felsorolt adaptereket és telepeket használja; Csak a mellékelt külső tápellátást használja: VTech Telecommunications Limited. Modell: VT05EEU06045 | VT05EUK06045. Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd. Modell: A318-060045W-EU1 | A318-060045W-UK1. Csak a kapott telepeket használja: Yi Yang CORUN battery CO.